

PRUEBAS DE
LA NORMA BRITÁNICA BS EN 14351-1:2006Y BS EN 13126-5:2011

El Jackloc ha sido sometido a pruebas de carga estática y cumple con las normas británicas anteriores.

Conforme y probado de acuerdo con ASTM. B 117-07 & Evaluada a BS EN 1670:2007 Grado 3 - sometido a una prueba neutra del aerosol de sal.



The Jackloc Company Ltd

Telephone +44 (0)1455 220616

Email: sales@jackloc.com
Website: www.jackloc.com



FS560986

Fabricado en Gran Bretaña, vendido en todo el mundo

Domicilio social: Alma Park, Woodway Lane,
Claybrooke Parva, Lutterworth, Leicestershire LE17 5BH
Registrado en Inglaterra No.

04890609

Oficina de la UE: Authorised Rep Compliance Ltd.,
Planta baja, 71 Lower Baggot Street, Dublín, D02 P593, Irlanda

LA CALIDAD NO ES CARA - ES INESTIMABLE

Importante

El restrictor de alto rendimiento Jackloc se puede instalar en todos los materiales y estilos de ventanas y puertas con varias opciones de fijación y anclaje al instalar el cuerpo de bloqueo (parte A) y la placa giratoria (parte B) - ver componentes laterales. La evaluación y la elección correcta y los métodos de fijación de tornillos o pernos es primordial para la seguridad/ seguridad, con debida consideración al tipo de materiales, es decir, madera, acero, aluminio, uPVC etc., y configuración de ventana o puerta, es decir, colgado lateral/ colgado superior, pivote, tilt/tum, corredera, etc. También se debe considerar el microclima. En ambientes marinos o muy contaminados deben utilizarse fijaciones de acero inoxidable.

Cada proyecto de instalación debe ser inspeccionado y evaluado antes de fijar el restrictor de ventana Jackloc para determinar los fijaciones/anclajes apropiados y la apertura restringida designada. Se debe tener cuidado para inspeccionar cada ventana/ puerta para asegurar que la condición general y específica del material (s) son sólidos y no están en mal estado para garantizar que el Jackloc puede ser instalado con seguridad..

Los tornillos de seguridad grado 4 suministrados con este producto están diseñados específicamente para mejorar la resistencia a la extracción, y por razones de seguridad, los tornillos son unidireccionales y no se pueden quitar a menos que se taladre el cabezal del tornillo. El restrictor de Jackloc no debe instalarse en áreas de madera en descomposición, acero corrosivo o unidades que están en mal estado.


Para que el restrictor funcione correctamente es crucial que el componente/material al que está unido sea capaz de retener los tornillos con seguridad, de modo que las partes A y B (ver diagrama abajo) y los propios tornillos no puedan moverse o aflojarse cuando el restrictor esté bajo carga.

El certificado de prueba independiente es válido cuando se utilizan los tornillos suministrados con el producto.


El precio de la seguridad no puede medirse.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE JACKLOC


Pro5 Key Release



Pro Twist



Perma



La longitud estándar del cable Jackloc es de 200 mm.

Es importante colocar la parte A y la parte B antes de fijar para determinar la apertura fija de la ventana/puerta, normalmente con un máximo de 100 mm (4") o una abertura máxima de 89 mm para evitar el paso de niños pequeños de acuerdo con BS EN 13126-5. Puede ser instalado vertical u horizontalmente. El Jackloc se suministra con tornillos de embrague de seguridad tamaño 8. Una vez montados no se pueden desatornillar. Si prefiere utilizar tornillos diferentes, consulte a su fabricante de ventanas.

Recomendamos fijar la parte A en la posición deseada en el marco de ventana o cill y marcar los agujeros de tornillo. Para ajustar la parte B (con el cable de conexión) al marco de apertura de la ventana. Es aconsejable hacer agujeros piloto con una broca de 3 mm. Repetir la parte B en el marco de la ventana que se abre (asegurarse de que la ventana esté cerrada durante el montaje).

Para operar el Jackloc, asegúrese de que la parte C (la bala) se empuja en la carcasa de bloqueo de la parte A y gire la llave a la posición bloqueada, la bala se enganchará en el Pro Twist cuando se empuje. Tire del cable para confirmar que está bloqueado y asegurado. La llave debe utilizarse para desbloquear y volver a bloquear el restrictor.


La bala solo puede retirarse cuando la llave está en la posición de desbloqueo. La llave debe utilizarse para volver a bloquear el restrictor.

La bala del restrictor Pro Twist solo se puede quitar cuando el botón se presiona, mantiene presionado y gira para estar en la posición desbloqueada.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO JACKLOC

1. Limpie los componentes del cuerpo y del cable ocasionalmente con un paño

Pro Twist Operation



húmedo.

2. Compruebe con frecuencia que las fijaciones de la carrocería Jackloc, parte A y B, identifiquen manualmente cualquier movimiento excesivo de las fijaciones de tornillo. Si hay un juego excesivo, retire las tapas de plástico y los tornillos. Evaluar el fallo de la fijación (s) y volver a colocar los tornillos adecuados/ pernos, etc. En algunos casos se pueden tener que usar placas de retorno de grifo y tornillos. Reajustar los límites.
3. Compruebe con frecuencia que la cerradura de llave funciona correctamente y rocíe PTFE u otro lubricante aprobado en la cerradura del barril según sea necesario, y en cualquier caso al menos cada 6 meses. Esclusas situadas en un entorno marino o muy contaminado cada tres meses.
4. Compruebe el anclaje de la articulación en la placa giratoria o de perno tirando del cable manualmente. Si hay un movimiento excesivo del cable dentro de la placa de anclaje, reemplace el acoplamiento completo con uno nuevo. Tratar con PTFE u otro lubricante al menos cada 6 meses.